



VH Warme Voeten Mat “Etna”

Gefeliciteerd met de aanschaf van de VH Warme voeten mat “Etna”.

De VH warme voeten mat is speciaal ontworpen om een gelijkmatige en zeer comfortabele warmte af te geven. Doordat de warmte van onderaf komt is dit een zeer efficiënte manier van verwarmen. Daarnaast verbruikt deze warme voeten mat maar heel weinig elektriciteit. U kunt de mat gebruiken op uw werkplek, bij de bank of waar u ook maar langere tijd verblijft en de vloer koud aanvoelt. Deze instelbare warme voeten mat is uitgerust met een LCD controller. Hiermee kan de maximale temperatuur op 4 standen worden gezet en een timer worden geactiveerd.

Specificaties

- Warme voeten mat
- Kleur: Antraciet
- Werkt direct op 230 Volt, voorzien van aan/uitschakelaar, 4 standen regeling en automatische timer
- Antislip onderzijde
- Voorzien van oververhittingsbeveiliging
- Voorzien van 4 standen (gemaximaliseerde temperatuur: 30/37/44/51 °C)*
-

Afmetingen en vermogen

Leverbaar in twee afmetingen:

Artikelcode	Afmeting	Maximaal vermogen	Gemiddeld verbruik
WVM401-LCD	40 x 60 cm	110 Watt	55 Watt
WVM402-LCD	60 x 70 cm	192 Watt	90 Watt

Toepassing

- De mat is geschikt voor toepassing in droge ruimtes.
- De mat is geschikt voor toepassing op niet warmte gevoelige vloeren. Let op bij toepassing op PVC of vinyl.
- De mat is niet geschikt voor gebruik op onbehandeld hout (zoals bijvoorbeeld underlayment). Bij gebruik op dergelijke onbehandelde oppervlaktes kunnen vlekken ontstaan.

**De gerealiseerde temperatuur is afhankelijk van de vloer- en omgevingstemperatuur.*



Gebruiksaanwijzingen

- Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen.
- De Warme Voeten Mat niet afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen.
- Gebruik de warme voeten mat enkel op een droge en vlakke ondergrond.
- De mat niet buigen, niet doorboren, niet insnijden.
- Zorg dat de aansluitkabel en aanverwante onderdelen en componenten niet beschadigen.
- In geval van schade aan de kabel, schakelaar of Warme Voeten Mat, direct de stekker uit het stopcontact nemen, neem eventueel contact op met uw leverancier.
- Reinigen van de warme voeten mat alleen met vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Niet geschikt voor de wasmachine.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Gebruik de warme voeten mat enkel zoals beschreven in de handleiding.

Garantie

Alleen bij juiste plaatsing en gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. VH warme voeten mat is een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de mat.



Bediening van de mat

Temperatuurinstellingen

- Schakel de mat in door ca. 3 sec de Model/Off knop ingedrukt te houden.
- De mat wordt ingeschakeld in de laagste stand (1).
- Druk meermaals op de Model/Off knop om van instelling te wisselen.
- De mat heeft 4 standen. In het scherm ziet u op welke stand de mat is ingesteld : 1 t/m 4
- Deze 4 standen staan voor een oppervlakte temperatuur van de mat:
 1. Laag (gemaximaliseerd op: 30 °C)*
 2. Midden (gemaximaliseerd op: 37 °C)*
 3. Warm (gemaximaliseerd op: 44 °C)*
 4. Hoog (gemaximaliseerd op: 51 °C)*
- Zolang de mat opwarmt knippert de ingestelde stand (1,2,3 of 4). Als de mat de gewenste temperatuur heeft bereikt stopt het cijfer met knipperen.

**De gerealiseerde temperatuur is afhankelijk van de vloer- en omgevingstemperatuur.*

Timer instellingen

Let op; wanneer de mat wordt ingeschakeld start de timer automatisch op 120 min. De mat schakelt dus altijd automatisch uit na 120 min, tenzij de timer anders wordt ingesteld.

- Om de timer in te stellen, houdt de TIMER knop ingedrukt tot de minuten gaan knipperen
- Druk meermaals op de timer knop om de gewenste instelling te kiezen
- Het scherm toont het overgebleven aantal minuten op de timer.
- De timer kan worden ingesteld op: 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 en 300 minuten.

Ondersteuning



Neem voor ondersteuning contact op met uw verkooppunt of installateur.